# Bitacora para el manejo de lecturas crudas que se unificaron con el Flash

#### **Edith**

# Para el siguiente ejercicio es necesario tener el Blastn instalado en la computadora

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/data-software/ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/data-software/)

#### Se utilizarán las lecturas crudas de buena calidad

```
In [ ]: import os
    from pandas import Series, DataFrame
    import pandas as pd
    from Bio import SeqIO, AlignIO, SeqRecord
    from Bio.SeqRecord import SeqRecord
    from Bio.Seq import Seq
    import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [ ]: from Bio import SeqIO, pairwise2, AlignIO, Phylo, Entrez, SeqRecord, S
        eq, SearchIO
        from Bio.Align.Applications import ClustalwCommandline
        from Bio.Blast import NCBIWWW, NCBIXML
        from Bio.Seq import Seq
        from Bio.SeqUtils import GC
        from Bio.SeqRecord import SeqRecord
        from matplotlib import *
        import matplotlib.pyplot as plt
        from matplotlib venn import venn3 unweighted, venn2 unweighted
        import os, pylab
        from pandas import DataFrame
        import pandas as pd
        import pylab as pl
        from pylab import *
In [ ]: cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
        stq fasta/
In [ ]: | ls
```

# Las lecturas estan en terminacion fastq y se tienen que cambiar a fasta

#### Se llama a los programas a utilizar

```
In [ ]: from Bio import SeqIO
   import os
   import gzip
```

# Se crea un directorio en donde se guardarán los archivos fasta lcflash\_fastq\_fasta¶

```
In [ ]: os.makedirs('lcflash_fastq_fasta',exist_ok=True)
```

#### Se asigna a 'archivos' los archivos a procesar

```
In [ ]: archivos = !ls *extended.fastq
archivos
```

## Procesamiento de los archivos. En este caso los archivos ya estan descomprimidos en formato fastq, solo se deja (open) y se quita (gzip.)

```
In [ ]: for archivo in archivos:
    with open(archivo, "rt") as handle:
        f = list(SeqIO.parse(handle, "fastq"))

        archivofasta= "lcflash_fastq_fasta/"+ archivo[:archivo.find(".")]+
    ".fasta"
        print(n, "procesando", archivo, len(f), "secuencias")
        n+=1
        SeqIO.write(f, archivofasta, "fasta")
```

### Comando que verifica el nodulo donde esta llevandose a cabo el proceso en slurum

```
In [ ]: !squeue
In [ ]: cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas_unificadas_flash/lcflash_fa
stq_fasta
In [ ]: ls
```

#### C

```
In [ ]: fout = open("blastn_ccalcitrans_extended1.sh", "w")
    linea="""#!/bin/sh

#
#SBATCH -p cicese
#SBATCH --job-name=blastn
#SBATCH -e blastn.%N.%j.err
```

```
#SBATCH -o blastn.%N.%j.log
#SBATCH -t 6-00:00:00
#SBATCH -N 1
#SBATCH -n 24
#SBATCH --exclusive
cd $SLURM SUBMIT DIR
shell=`/bin/basename \`/bin/ps -p $$ -ocomm=\``
if [ -f /usr/share/Modules/init/$shell ]
then
  . /usr/share/Modules/init/$shell
else
  . /usr/share/Modules/init/sh
fi
module load gcc-7.2
export LD LIBRARY PATH=/LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/1
ib:$LD LIBRARY PATH
export BLASTDB=/LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT
cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
stq fasta
date > tiempo ccalcitrans extended1.txt
time /LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/bin/blastn \\
 -query ccalcitrans extended.fasta \\
-db /LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT/nt \\
 -out blastn ccalcitrans extended1.tsv \\
-evalue 1E-6 \\
-max target seqs 1 \\
-num threads 24 \\
 -outfmt "6 std sskingdoms stitle staxids sscinames scomnames sblastna
mes strand"
date >> tiempo ccalcitrans extended1.txt
head blastn ccalcitrans extended1.tsv
grep -c blastn_ccalcitrans_extended1.tsv
fout.write(linea)
fout.close()
```

```
In [ ]: !sbatch blastn_ccalcitrans_extended1.sh
```

```
In [ ]: | fout = open("blastn ccalcitransNA extended1.sh", "w")
        linea=""#!/bin/sh
        #SBATCH -p cicese
        #SBATCH --job-name=blastn
        #SBATCH -e blastn.%N.%j.err
        #SBATCH -o blastn.%N.%j.log
        #SBATCH -t 6-00:00:00
        #
        #SBATCH -N 1
        #SBATCH -n 24
        #SBATCH --exclusive
        cd $SLURM SUBMIT DIR
        shell=`/bin/basename \`/bin/ps -p $$ -ocomm=\``
        if [ -f /usr/share/Modules/init/$shell ]
        then
          . /usr/share/Modules/init/$shell
        else
          . /usr/share/Modules/init/sh
        fi
        module load gcc-7.2
        export LD LIBRARY PATH=/LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/l
        ib:$LD LIBRARY PATH
        export BLASTDB=/LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT
        #
        cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
        stq fasta
        date > tiempo ccalcitransNA extended1.txt
        time /LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/bin/blastn \\
         -query ccalcitransNA extended.fasta \\
         -db /LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT/nt \\
         -out blastn ccalcitransNA extended1.tsv \\
         -evalue 1E-6 \\
         -max target seqs 1 \\
         -num threads 24 \\
         -outfmt "6 std sskingdoms stitle staxids sscinames scomnames sblastna
        mes strand"
        date >> tiempo ccalcitransNA extended1.txt
        head blastn ccalcitransNA extended1.tsv
        echo ""
```

```
grep -c blastn_ccalcitransNA_extended1.tsv

"""
fout.write(linea)
fout.close()
```

```
In [ ]: !sbatch blastn ccalcitransNA extended1.sh
```

#### M

```
In [ ]: | fout = open("blastn_cmurelli_extended12.sh", "w")
        linea=""#!/bin/sh
        #SBATCH -p cicese
        #SBATCH --job-name=blastn
        #SBATCH -e blastn.%N.%j.err
        #SBATCH -o blastn.%N.%j.log
        #SBATCH -t 6-00:00:00
        #SBATCH -N 1
        #SBATCH -n 24
        #SBATCH --exclusive
        cd $SLURM SUBMIT DIR
        shell=`/bin/basename \`/bin/ps -p $$ -ocomm=\``
        if [ -f /usr/share/Modules/init/$shell ]
          . /usr/share/Modules/init/$shell
        else
          . /usr/share/Modules/init/sh
        fi
        module load gcc-7.2
        export LD_LIBRARY_PATH=/LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/1
        ib:$LD LIBRARY PATH
        export BLASTDB=/LUSTRE/bioinformatica_data/BD/blast/db/NT
        cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
        stq fasta
        date > tiempo cmurelli extended12.txt
```

```
time /LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/bin/blastn \\
    -query cmurelli_extended.fasta \\
    -db /LUSTRE/bioinformatica_data/BD/blast/db/NT/nt \\
    -out blastn_cmurelli_extended12.tsv \\
    -evalue 1E-6 \\
    -max_target_seqs 1 \\
    -num_threads 24 \\
    -outfmt "6 std sskingdoms stitle staxids sscinames scomnames sblastna mes strand"
    date >> tiempo_cmurelli_extended12.txt

head blastn_cmurelli_extended12.tsv
echo ""
grep -c blastn_cmurelli_extended12.tsv
"""
fout.write(linea)
fout.close()
```

#### In [ ]: !sbatch blastn\_cmurelli\_extended12.sh

```
In [ ]: fout = open("blastn cmurelliNA extended12.sh", "w")
        linea=""#!/bin/sh
        #SBATCH -p cicese
        #SBATCH --job-name=blastn
        #SBATCH -e blastn.%N.%j.err
        #SBATCH -o blastn.%N.%j.log
        #SBATCH -t 6-00:00:00
        #SBATCH -N 1
        #SBATCH -n 24
        #SBATCH --exclusive
        cd $SLURM SUBMIT DIR
        shell=`/bin/basename \`/bin/ps -p $$ -ocomm=\``
        if [ -f /usr/share/Modules/init/$shell ]
        then
          . /usr/share/Modules/init/$shell
        else
          . /usr/share/Modules/init/sh
        fi
        module load gcc-7.2
```

```
export LD LIBRARY PATH=/LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/l
ib:$LD LIBRARY PATH
export BLASTDB=/LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT
cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
stq fasta
date > tiempo cmurelliNA extended12.txt
time /LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/bin/blastn \\
 -query cmurelliNA extended.fasta \\
-db /LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT/nt \\
 -out blastn cmurelliNA extended12.tsv \\
 -evalue 1E-6 \\
-max target seqs 1 \\
-num threads 24 \\
 -outfmt "6 std sskingdoms stitle staxids sscinames scomnames sblastna
mes strand"
date >> tiempo cmurelliNA extended12.txt
head blastn cmurelliNA extended12.tsv
echo ""
grep -c blastn cmurelliNA extended12.tsv
.....
fout.write(linea)
fout.close()
```

```
In [ ]: !sbatch blastn_cmurelliNA_extended12.sh
```

#### X

```
In []: fout = open("blastn_cx_extended12.sh", "w")
linea="""#!/bin/sh

#
    #SBATCH -p cicese
    #SBATCH --job-name=blastn
#SBATCH -e blastn.%N.%j.err

#SBATCH -o blastn.%N.%j.log
#SBATCH -t 6-00:00:00
#
    #SBATCH -n 1
#SBATCH -n 24
#
#SBATCH -n exclusive
```

```
cd $SLURM SUBMIT DIR
shell=`/bin/basename \`/bin/ps -p $$ -ocomm=\``
if [ -f /usr/share/Modules/init/$shell ]
then
  . /usr/share/Modules/init/$shell
else
  . /usr/share/Modules/init/sh
fi
module load gcc-7.2
export LD LIBRARY PATH=/LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/1
ib:$LD LIBRARY PATH
export BLASTDB=/LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT
#
cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
stq fasta
date > tiempo cx extended12.txt
time /LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/bin/blastn \\
 -query cx extended.fasta \\
-db /LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT/nt \\
-out blastn cx extended12.tsv \\
 -evalue 1E-6 \\
-max target seqs 1 \\
 -num threads 24 \\
 -outfmt "6 std sskingdoms stitle staxids sscinames scomnames sblastna
mes strand"
date >> tiempo cx extended12.txt
head blastn cx extended12.tsv
echo ""
grep -c blastn cx extended12.tsv
.....
fout.write(linea)
fout.close()
```

#### In [ ]: !sbatch blastn\_cx\_extended12.sh

```
In [ ]: fout = open("blastn_cxNA_extended12.sh", "w")
linea="""#!/bin/sh

#
#SBATCH -p cicese
#SBATCH --job-name=blastn
#SBATCH -e blastn.%N.%j.err
```

```
#SBATCH -o blastn.%N.%j.log
#SBATCH -t 6-00:00:00
#SBATCH -N 1
#SBATCH -n 24
#SBATCH --exclusive
cd $SLURM SUBMIT DIR
shell=`/bin/basename \`/bin/ps -p $$ -ocomm=\``
if [ -f /usr/share/Modules/init/$shell ]
then
  . /usr/share/Modules/init/$shell
else
  . /usr/share/Modules/init/sh
fi
module load gcc-7.2
export LD LIBRARY PATH=/LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/1
ib:$LD LIBRARY PATH
export BLASTDB=/LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT
cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
stq fasta
date > tiempo cxNA extended12.txt
time /LUSTRE/apps/bioinformatica/ncbi-blast-2.11.0/bin/blastn \\
 -query cxNA extended.fasta \\
 -db /LUSTRE/bioinformatica data/BD/blast/db/NT/nt \\
 -out blastn cxNA extended12.tsv \\
 -evalue 1E-6 \\
 -max target segs 1 \\
 -num threads 24 \\
 -outfmt "6 std sskingdoms stitle staxids sscinames scomnames sblastna
mes strand"
date >> tiempo cxNA extended12.txt
head blastn cxNA extended12.tsv
grep -c blastn cxNA extended12.tsv
fout.write(linea)
fout.close()
```

```
In [ ]: !sbatch blastn_cxNA_extended12.sh
```

### Comando para verificar el contenido de los archivos \*.err que se generan como resultado de las corridas

```
In [ ]: !for f in blastn.*.err; do echo $f; ls -lh $f; head $f; echo "-----
----"; done
```

#### Visualizar el archivo blastn

```
In [ ]: !head blastn_ccalcitrans_extended1.tsv
In [ ]: !head blastn_ccalcitransNA_extended1.tsv
In [ ]: !head blastn_cmurelli_extended12.tsv
In [ ]: !head blastn_cmurelliNA_extended12.tsv
In [ ]: !head blastn_cx_extended12.tsv
In [ ]: !head blastn_cx_extended12.tsv
```

## se visualiza el contenido del archivo de salida de blastn de lecturas crudas .tsv

```
In [ ]: %%bash
    head blastn_ccalcitrans_extended1.tsv
    echo "numero de resultados es:"
    wc -l blastn_ccalcitrans_extended1.tsv

In [ ]: %%bash
    head blastn_ccalcitransNA_extended1.tsv
    echo "numero de resultados es:"
    wc -l blastn_ccalcitransNA_extended1.tsv

In [ ]: %%bash
    head blastn_cmurelli_extended12.tsv
    echo "numero de resultados es:"
    wc -l blastn cmurelli extended12.tsv
```

```
In [ ]: %%bash
        head blastn cmurelliNA extended12.tsv
        echo "numero de resultados es:"
        wc -1 blastn cmurelliNA extended12.tsv
In [ ]: %%bash
        head blastn cx extended12.tsv
        echo "numero de resultados es:"
        wc -1 blastn cx extended12.tsv
In [ ]: | %%bash
        head blastn cxNA extended12.tsv
        echo "numero de resultados es:"
        wc -1 blastn cxNA extended12.tsv
In [ ]: cd /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
        stq fasta
In [ ]: ls /home/elizondo/data/microalgas/lecturas unificadas flash/lcflash fa
        stq fasta
```

## se visualizan los archivos .tsv que son los que tienen la informacion del blastn

```
In [ ]: ls *.tsv
```

#### FALTAN TERMINAR OTROS EL PROCESO

### se copian los archivos .tsv desde Lustre hasta mi caprteta tsv en mi direccion de omica

```
In [ ]: %%bash
    for f in ls *.tsv
        do
        echo $f
        cp $f ~/data/microalgas/tsv/tsv_lc/
        done
```

#### CA

#### CN

```
In [ ]: ftabl= ftsv.groupby("sskingdoms")["qseqid"].count()
   ftabl = DataFrame(ftabl)
   ftabl
```

#### MA

#### MN

#### XA

#### XN